

PROFESSIONEL VEDLIGEHOEDSE

KERAMISK FLISE OG KERAMIK, BETON, TRÆ, MARMOR, GRANIT OG NATURSTEN, PLASTLAMINAT, LINOLEUM, GUMMI OG PVC, TEGLSTEN OG ANTIKKE STEN



Specialudviklet i FILAs forskningslaboratorier: **CLEANER PRO**, anvendes til almindelig rengøring og vedligehold, bevæger overfladens oprindelige udseende, er fri for voks, parfume eller andre tilsætningsstoffer, og opretholder overfladens udseende over tid.



RÆKKEEVNE

VEJLEDENDE RÆKKEEVNE OG BLANDINGSFORHOLD (pr. liter):

Vedligeholdelse 1:200 1500 m²

Indledende vask af natursten 1:30 50 m²

Rækkeevnen er vejledende

Pakker

1 liter: kasse med 12 stk.

5 liter: kasse med 4 stk.

ADVARSLER

- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Undgå udledning i miljøet efter brug.

TEMPERATUR

Opbevaringstemperatur: 5° - 30° C.
Produktet skal påføres på materiale med en temperatur på 5-30 °C.

ANVENDELSESOMRÅDE

- Rengør skånsomt alle gulve og vægbeklædninger.
- Kan anvendes til behandlede og sarte overflader.
- Er uundværlig til afvaskning efter lægning af gulve af natursten med poleret finish, der ikke tåler kraftige rengøringsmidler.

FORDELENE

- Indeholder biologisk nedbrydelige ingredienser
- Rengør uden at beskadige
- Det er ikke nødvendigt at skylle efter ved større blandingsforhold (1:200), idet produktet ikke efterlader rester
- Produktet er meget koncentreret og kan derfor anvendes i forskellige blandingsforhold
- Ideelt til vedligeholdelse af alle voksbehandlede overflader
- Kan benyttes i større blandingsforhold i gulvvaskemaskiner (fra 1:200)
- Ideelt til laminat
- Behagelig duft
- Produkt egnet til HACCP
- Pet Friendly: Velegnet til miljøer, hvor der bor kæledyr

BRUG

Blandingsforhold: fra 1:30 til 1:200 alt efter behov.

Påføring: Til daglig rengøring af alle former for overflader: Fortynd **CLEANER PRO** 1:200 (25 ml til 5 liter vand). Behøver ikke skylles efter. Vanskeligt snavs kan fjernes ved at udføre afvaskningen med en mere koncentreret opløsning.

Til afvaskning af sarte overflader (marmor, travertin, granit, blank marmorsplit osv.) efter nedlæggelsen: Fortynd **CLEANER PRO** 1:30, og påfør på gulvet ved hjælp af en børste eller en polermaskine med en blødere hvid skive. Opsug restererne med klude eller med en væskesuger. Skyl efter.

Til gulvvaskemaskiner: Fortynd **CLEANER PRO** 1:200. Hæld opløsningen i tanken.

Til ekstraordinær vedligeholdelse af meget snavsede overflader: Fortynd **CLEANER PRO** 1:30-1:50 afhængigt af snavsmængden. Afvask med en klud og en stor børste. Opsaml snavset og skyl efter.

Advarsel:

Brug ikke **CLEANER PRO** på tekstilgulve.